












Chromebook キーボードの各キーの役割

ウィンドウ操作、音量やディスプレイなどを操作するキー

①Esc (エスケープ)		取り消しなどの操作のキャンセルに使います。	
②戻る		ブラウザー閲覧履歴の前のページに移動します。	
③進む		ブラウザー閲覧履歴の次のページに移動します。	
④再読み込み (回転キー)		現在の表示しているページを再読み込みして最新に更新します。	
⑤全画面表示		ウィンドウを画面全体に表示します。	
⑥アプリ表示 (スイッチウィンドウ)		ウィンドウの一覧を表示させます。	 +  で、スクリーンショット
⑦輝度下げ		ディスプレイの画面の明るさが一定の割合で徐々に下がります。	
⑧輝度上げ		ディスプレイの画面の明るさが一定の割合で徐々に上がります。	
⑨ミュート		スピーカー音を消音にします。	
⑩音量下げ		スピーカー音が一定の割合で徐々に下がります。	
⑪音量上げ		スピーカー音が一定の割合で徐々に上がります。	

文字を入力で利用するキー

①かな/英数の切り替え		かな（全角）と英数（半角）を切り替えることができます。	
②TAB		文字の推測変換や項目単位でのカーソル移動ができます。	
③検索		ランチャーからWebサイト、アプリの検索ができます。	 +  でDelete
④shift		別のキーと同時に組み合わせて利用することで様々な入力操作を行います。	
⑤ctrl		別のキーと同時に組み合わせて利用することで様々なショートカット操作を行います。	
⑥alt		別のキーと同時に組み合わせて利用することで様々なショートカット操作を行います。	
⑨enter		各種操作（変換等）の決定や文字の改行に使います。	
⑩backspace		カーソルの1つ前の文字を削除します。	