

Chromebook をディスプレイに接続する




※ Chromebook をディスプレイに接続するには、アダプターケーブルが必要になることがあります。


<参考例>



1 右下の [時刻] を選択します。



2 [設定] を選択します。



3 [デバイス] で [ディスプレイ] を選択します。

4 [内蔵ディスプレイをミラーリング] を選択します。
このオプションは、モニターが接続されているときに表示されます。

